

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỦ BÁO ĐỘNG SP 4000, SP- 5500, SP-6000

LẬP TRÌNH TÍNH NĂNG LÀM VIỆC CHO CÁC KÊNH

- b1. ấn [Enter].
- b2. Nhập Mã lập trình (**Master code 0000**).
- b3. Số thứ tự zone [**001->008**].
- b4. Chọn đặc tính cho Zone đang thiết lập (**trong bảng đặc tính làm việc**).
- b5. Gán mã vùng cho zone vừa chọn (**trong bảng phân vùng**).
- b6. Chọn chế độ hoạt động cho kênh {cho phép bật báo động khi kênh (sáng)hở/dóng(tắt)}**
- b7. ấn [Enter] + [Clear].

VD: muốn chọn kênh 1 là kênh báo động tức thời ta làm như sau:

Ấn [Enter] + [0000] + 001 + 08 + 1(phân vùng 1) + 8(tắt) + [Enter] + [Clear].

Phím số	Bảng đặc tính làm việc	Phân vùng
01	Trẽ vào 1	(Ấn số [1]) cho vùng 1
02	Trẽ vào 2	(Ấn số [2]) cho vùng 2
05	Kênh trễ theo (follow)	(Ấn số [3]) cho cả 2 vùng
08	Cảnh báo tức thời	
11	Cảnh báo cháy	
16	Cảnh báo 24 giờ	
26	Tắt bật trung tâm	

KHAI BÁO KÊNH BÀN PHÍM

- b1. Ấn [Enter]
- b2. Nhập Mã lập trình **[0000]** đèn **[ARM]** + **[STAY]** sáng nhấp nháy
- b3. Ấn  khoảng 3 giây đèn **[ARM]** + **[STAY]** sáng
- b4. Ấn phím **[05]** kênh số 5 với trung tâm SP4000
[06] kênh số 6 với trung tâm SP5500
[09] kênh số 9 với trung tâm SP6000

- b5. Ấn [Enter] + [Clear]

CHO PHÉP PHÂN VÙNG CHO CÁC KÊNH

- b1. Ấn [Enter]
- b2. Nhập Mã lập trình **[0000]**
- b3. Nhập Mã **[700]**

b4. Ấn phím [1] sáng

b5. Ấn [Enter] + [Clear]

CHỌN ĐỘ DÀI MÃ (4/6 SỐ)

b1. [ENTER]

b2. Nhập Mã lập trình [0000]

b3. Mã [701]

b4. Phím [1] sáng → độ dài mã là 4 ký tự

Phím [1] tắt → độ dài mã là 6 ký tự

b5. [ENTER] + [CLEAR]

LẬP TRÌNH TỔ HỢP PHÍM BÁO ĐÔNG KHẨN CẤP

b1. [ENTER]

b2. Nhập Mã lập trình [0000]

b3. Mã [702]

b4. Ấn phím [1] & [4] sáng để dùng tổ hợp phím [1] & [3]

b5. Ấn phím [2] & [5] sáng để dùng tổ hợp phím [4] & [6]

b6. Ấn phím [3] & [6] sáng để dùng tổ hợp phím [7] & [9]

b7. [ENTER] + [CLEAR]

CÀI ĐẶT TIẾNG LOA KÊU KHI BẬT, TẮT BÁO ĐÔNG

b1. Ấn [Enter]

b2. Nhập Mã lập trình [0000]

b3. Nhập địa chỉ [704]

- Số 4 tắt loa không kêu khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa

- Số 4 bật loa kêu khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa

- Số 5 tắt loa không kêu khi tắt, bật trung tâm bằng bàn phím

- Số 5 bật loa kêu khi tắt, bật trung tâm bằng bàn phím

- Số 8 tắt có thời gian trễ ra khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa

- Số 8 bật không có thời gian trễ ra khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa

b4. [Enter], [Clear]

KHAI BÁO ZONE DOUBLING SỬ DỤNG ĐIỀN TRỞ 2,2K

b1. Ấn [Enter]

b2. Nhập Mã lập trình [0000].

b3. Nhập Mã [705]

b4. Ấn phím [1] sáng

b5. Ấn [Enter] + [Clear]

KHAI BÁO DÙNG ĐIỀN TRỎ

- b1. Án [Enter]
- b2. Nhập Mã lập trình [0000]
- b3. Nhập Mã [706]
- b4. Án phím [2] sáng
- b5. Án [Enter] + [Clear]

ĐẶT THỜI GIAN TRỄ RA

- b1. Án 
- b2. Nhập mã sử dụng [1234]
- b3. Án phím [TBL]
- b4. Án phím [1] trễ ra vùng 1 (mặc định 45s)
[2] trễ ra vùng 2 (mặc định 45s)
[3] trễ ra (mặc định 60s)

bấm số [3] trong trường hợp không phân vùng

b5. Nhập thời gian trễ từ: [000] -> [255](s)

- b6. Án [Enter] + [Clear]

ĐẶT THỜI GIAN TRỄ VÀO

- b1. Án [Enter]
- b2. Nhập Mã lập trình [0000]
- b3. Nhập địa chỉ [710]
- b4. Nhập thời gian trễ từ :[000] đến [255](s)
- b5. [Enter] , [Clear]

CÀI ĐẶT QUAY SỐ ĐIỀN THOẠI KHI XÂY RA BÁO ĐÔNG

- b1. Án 
- b2. Nhập Mã [1234]
- b3. Án [MEM] + [3] + Nhập số điện thoại thứ 1
[MEM] + [4] + Nhập số điện thoại thứ 2
[MEM] + [5] + Nhập số điện thoại thứ 3
[MEM] + [6] + Nhập số điện thoại thứ 4
[MEM] + [7] + Nhập số điện thoại thứ 5

- b4. Án [Enter] + [Clear]

CÀI ĐẶT PGM

1. Cài đặt PGM1

- b1. [ENTER]
- b2. Nhập mã lập trình [0000]
- b3. Mã [220]
- b4. Nhập chế độ hoạt động cho
PGM1: [06]/[01]/[99]
- b5. [ENTER] + [CLEAR]

2. Cài đặt PGM2

- b1. [ENTER]
- b2. Nhập mã lập trình [0000]
- b3. Mã [222]
- b4. Nhập chế độ hoạt động cho
PGM2: [06],[01],[99]
- b5. [ENTER] + [CLEAR]

3. Cho phép PGM1 hoạt động

- b1. [ENTER]
- b2. Nhập mã lập trình [0000]
- b3. Mã [261]
- b4. Bấm phím [2] sáng
- b5. [ENTER] + [CLEAR]

4. Cho phép PGM2 hoạt động

- b1. [ENTER]
- b2. Nhập mã lập trình [0000]
- b3. Mã [262]
- b4. Bấm phím [2] sáng
- b5. [ENTER] + [CLEAR]

-Reset đầu báo khói ấn đồng thời hai phím [ENTER] và [CLEAR]

BẬT CHẾ ĐỘ CẢNH BÁO (STAY D):

- b1. Bấm [ENTER]
- b2. Nhập Mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Bấm [OFF] trong khoảng 3 giây đèn [ARM] + [STAY] sáng
- b4. Chọn số zone cần đặt chế độ cảnh báo
- b5. Bấm [ENTER] + [CLEAR]

TẮT CHẾ ĐỘ CẢNH BÁO (STAY D):

b1. Bấm [OFF]

b2. Bấm mã sử dụng [1234]

b3. Bấm [OFF]

ĐỔI MÃ LẬP TRÌNH:

b1. [ENTER]

b2. Nhập Mã lập trình [0000]

b3. Mã [397]

b4. Bấm 4 số mã lập trình mới

b5. [ENTER] + [CLEAR]

ĐỔI MÃ TẮT BẬT HỆ THỐNG: 1234

b1. [ENTER]

b2. Nhập Mã lập trình [0000]

b3. Mã [399]

b4. Bấm 4 số mã hệ thống mới

b5. [ENTER] + [CLEAR]

CÀI ĐẶT TAY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Dùng với bộ thu RX1 và bộ phát REM1 của Paradox

b1. [ENTER]

b2. Nhập Mã lập trình [0000]

b3. Mã [651] cho điều khiển thứ nhất (652 cho điều khiển thứ hai, tối đa 32 điều khiển từ xa)

b4. Nhập số SN trên tay điều khiển

b5. [ENTER] + [CLEAR] + [CLEAR]

VD: muốn cài đặt 1 tay điều khiển từ xa ta làm như sau:

[ENTER] + [0000] + [651] + [124068] (số SN của điều khiển) + [ENTER] + [CLEAR] +

[CLEAR] để thoát ra khỏi chế độ lập trình.